



LSE AccessControl



Das Add-On AccessControl bietet eine umfangreiche Benutzer-Verwaltung, die es ermöglicht, verschiedene Benutzer anzulegen, zu bearbeiten oder zu löschen. Zudem ist es möglich, den Benutzern anhand von Levels diverse Berechtigungen zuzuweisen. Des Weiteren können alle Benutzerdaten auf einen USB-Stick exportiert bzw. von einem USB-Stick importiert werden, um sie z.B. auf eine andere CPU zu übertragen.

Benutzer können sich entweder direkt am Terminal durch ein Kennwort oder mit Hilfe eines USB-Sticks, der an das Terminal angeschlossen wird, anmelden. Dieses Add-On beinhaltet die Programmelemente für das LASAL CLASS-Projekt sowie die LASAL SCREEN-Projekte für mehrere Auflösungen.

FEATURES

- An-, Um- und Abmelden von Benutzern
- Level-bezogene Benachrichtigungen
- Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern
- Anmeldung mittels USB-Stick
- Funktionen für Export & Import

FACTS

Entwicklungsumgebung	LASAL CLASS 2, LASAL SCREEN, LASAL Machine Manager
Betriebssystem	RTOS, Salamander
Leistungsindex	A > B > C > D > E